




# BENLEMI

# FICHEE



# FICHEE

CZ

„UPOZORNĚNÍ! Hračka je určena pouze pro domácí použití.“

- Hračka je určena pro použití v interiéru

Pro děti od 3 do 8 let. Maximální nosnost je 50 kg.

## VAROVÁNÍ!

- Používat pod přímým dohledem dospělé osoby.

FICHEE je dřevěná skluzavka, která vykouzlí z každého pokoje dětské hřiště, a navíc pomůže trénovat rovnováhu a motorické dovednosti vašeho dítěte.

Rozměry: 172 cm × 80 cm × 64 cm  
Materiál: březová překližka

**VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE**

GB

„ATTENTION! The toy is intended for home use only.“

- The toy is intended to be used indoors.

For children from 3 to 8 years of age. The maximum bearing capacity is 50 kg.

## WARNING!

- For use under direct adult supervision.

FICHEE is a wooden slide which can turn every children's room into a real playground. What is more, thanks to this item it is even possible to develop your child's balance ability and motor skills.

Dimensions: 172 cm × 80 cm × 64 cm  
Material: birch plywood

**MADE IN THE CZECH REPUBLIC**

HU

„FIGYELMEZTETÉS! A játék csak otthoni használatra szolgál.“

- A játék beltéri használatra készült.

Gyereknek 3-14 éves korig ajánlott. Maximális teherbírás: 50 kg.

## FIGYELMEZTETÉS!

- Használja felnőtt közvetlen felügyelete alatt.

A FICHEE egy fából készült csúszda, amely minden szobából játszóteret varázsol, és segít a gyermek egyensúlyának és motorikus képességeinek edzésében is.

Méretek: 172 cm × 80 cm × 64 cm  
Anyaga: nyír rétegelt lemez

**CSEHORSZÁGBAN GYÁRTOTT**

ES

„ADVERTENCIA! El juguete está destinado solo para uso doméstico.“

- El juguete está destinado solo para uso en interiores.

Para niños de 3 a 8 años. La carga máxima es de 50 kg.

## ADVERTENCIA!

- Utilizar bajo la vigilancia directa de un adulto.

FICHEE es un tobogán de madera que convertirá mágicamente cada habitación en un parque infantil. Además, ayudará a entrenar el equilibrio y las habilidades motoras de su niño.

Medidas: 172 cm × 80 cm × 64 cm  
Material: contrachapado de abedul

**FABRICADO EN LA REPÚBLICA CHECA**

NL

„Waarschuwing! Alleen voor thuisgebruik.“

- Het speelgoed is geschikt voor gebruik binnenshuis.

Voor kinderen vanaf 3 tot 8 jaar. Maximaal gewicht is 50 kg.

## WAARSCHUWING!

- Laat het kind nooit zonder toezicht spelen!

FICHEE is een houten glijbaan, die elke kamer een speelplaats kan omdoven. Het helpt ook het trainen van het evenwicht en de motoriek van uw kind.

Afmeting: 172 cm × 80 cm × 64 cm  
Materiaal: berken multiplex

**GEPRODUCEERD IN TSJECHIË**

SK

„UPOZORNENIE! Hračka je určená len pre domáce použitie.“

- Hračka je určená pre použitie v interieri.

Pre deti od 3 do 8 rokov. Maximálna nosnosť je 50 kg.

## VAROVANIE!

- Používať pod priamym dohľadom dospejnej osoby.

FICHEE je drevená šmykľavka, ktorá vykúzli z každej izby detské ihrisko, a navyše pomôže trénovať rovnováhu a motorické zručnosti vášho dieťaťa.

Rozmery: 172 cm × 80 cm × 64 cm

Materiál: brezová preglejka

**VYROBENÉ V ČESKEJ REPUBLIKE**

DE

„HINWEIS! Nur für den Heimgebrauch.“

- Das Spielzeug ist für den Innenbereich bestimmt.

Für Kinder von 3 bis 8 Jahre. Maximale Belastbarkeit ist 50 kg.

## SICHERHEITSHINWEIS!

- Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt.

FICHEE ist eine Holzrutsche, die aus jedem Raum einen Spielplatz zaubert und zudem das Gleichgewicht und die Motorik Ihres Kindes trainiert.

Maße: 172 cm × 80 cm × 64 cm

Material: Birkensperrholz

**HERGESTELLT IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK**

RO

„ATENȚIUNE! Jucăria este doar pentru uz casnic.“

- Jucăria este destinață utilizării în interior.

Pentru copii de la 3 la 8 ani. Sarcina maximă este de 50 kg.

## AVERTIZARE!

- A se utilize sub supravegherea directă a unui adult.

FICHEE este un tobogan din lemn care evocă un teren de joacă în orice cameră și, de asemenea, ajută la antrenamentul echilibrului și abilităților motorii ale copilului dumneavoastră.

Dimensiuni: 172 cm × 80 cm × 64 cm

Material: placaj de mestecăcan

**FABRICAT ÎN REPUBLICA CEHĂ**

IT

„ATTENZIONE! Solo per uso domestico.“

- Solo per uso interno.

Per i bambini da 3 a 8 anni. Portata massima di 50 kg.

## ATTENZIONE!

- Non lasciate il bambino senza la sorveglianza.

FICHEE è uno scivolo di legno, che creerà di ogni camera per bambini il campo da gioco e in più aiuterà allenare l'equilibrio e capacità motorie del vostro figlio.

Dimensioni: 172 cm × 80 cm × 64 cm

Materiale: compensato di betulla

**PRODOTTO IN REPUBBLICA CECA**

FR

„ATTENTION! Destiné à l'usage à domicile uniquement.“

- Le jouet est destiné à l'usage en intérieur

Pour les enfants de 3 à 8 ans. La charge maximale est de 50 kg.

## ATTENTION!

- Ne laissez pas votre enfant sans surveillance.

FICHEE est un toboggan en bois qui changera chaque chambre en terrain de jeu. En plus, il permettra de développer la balance et l'habileté motrice de votre enfant.

Les dimensions: 172 cm × 80 cm × 64 cm

La matière: contreplaqué bouleau

**FABRIQUÉ EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE**



### Návod pro montáž a instalaci

- „UPOZORNĚNÍ! Výrobek je určen pouze pro domácí použití.“
- Je nutné, aby výrobek sestavil dospělý. Při otevření balení budete opatrní – obsahuje malé části, které v rozloženém stavu představují nebezpečí pro děti mladší tří let.
- Pečlivě si přečtěte návod k sestavení a uschověte ho k pozdějšímu použití.
- Hračka je určena pouze pro použití v interiéru.
- Doporučujeme postavit hračku na vodorovný povrch a ve vzdálenosti nejméně 2 m od jiných konstrukcí či překážek.
- Pod dojezdovou část doporučujeme umístit měkký materiál (koberec, hrací podložku), který zabrání případnému poranění.
- Veškeré změny provedené uživatelem musí být prováděny podle pokynů výrobce
- Plastové sáčky a další obaly uchovávejte mimo dosah dětí.

Hračka je určena pro děti od 3 do 8 let. Maximální nosnost je 50 kg.



### Návod na montáž a inštaláciu

- „UPOZORNENIE! Výrobok je určený iba pre domáce použitie.“
- Je nutné, aby výrobok zostavil dospelý. Pri otváraní balenia budete opatrní – obsahuje malé časti, ktoré v rozloženom stave predstavujú nebezpečenstvo pre deti do troch rokov.
- Starostlivo si precítajte návod na zostavenie a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.
- Hračka je určená len na použitie v interiéri.
- Odporúčame postaviť hračku na vodorovný povrch a vo vzdialenosťi najmenej 2 m od iných konštrukcií či prekážok.
- Pod dojazdovou plochu umiestnite mäkký materiál, ktorý zabráni prípadnému poraneniu.
- Všetky zmeny vykonané užívateľom musia byť vykonávané podľa pokynov výrobcu
- Plastové sáčky a ďalšie obaly uchovávajte mimo dosahu detí.

Hračka je určená pre deti od 3 do 8 rokov. Maximálna nosnosť je 50 kg.



### Assembly and Installation Instructions

- „ATTENTION! The toy is intended for home use only.“
- The product must be assembled by an adult. When opening the package, be careful – it contains small parts that might be harmful for children under three years old while being dismantled.
- Carefully read assembly and installation instructions and keep them for later use.
- The toy is intended to be used indoors only.
- We recommend placing the toy on horizontal surface, at least 2 meters away from other constructions or hurdles.
- Under the slide, we recommend putting a soft material (rug, playing mat etc.) that would protect your child from getting hurt.
- All modifications made by the user need to comply with producer's instructions.
- Plastic bags and other packaging material keep out of reach of children.

The toy is intended for children from 3 to 8 years of age. The maximum bearing capacity is 50 kg.



### Montage- und Installationsanleitung

- „HINWEIS! Nur für den Heimgebrauch.“
- Es ist notwendig, dass das Produkt von einem Erwachsenen zusammengebaut wird. Beim öffnen der Verpackung seien Sie vorsichtig – es enthält kleine Teile, welche im zerlegten Zustand eine gefahr für Kinder unter 3 Jahren darstellen.
- Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zur späteren Anwendung auf.
- Das Spielzeug ist für den Innenbereich bestimmt.
- Wir empfehlen, das Spielzeug auf einem ebenen Untergrund aufzustellen und in einem Abstand von mindestens 2 m von anderen Gegenständen oder Hindernissen zu platzieren.
- Legen Sie ein weiches Material unter die Landefläche, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie Plastiktüten und andere Verpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Für Kinder von 3 bis 8 Jahre. Maximale Belastbarkeit ist 50 kg.



### Összeszerelési útmutató

- „FIGYELMEZTETÉS! A termék csak otthoni használatra szolgál.“
- A terméket felnőttek kell összeszerelnie. Legyen óvatos a csomagolás kinyításakor - tartalmazz apró részek, amelyek kibontva veszélyt jelentenek a három év alatti gyermekekre.
- Gondosan olvassa el az összeszerelési útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A játék beltéri használatra készült.
- Javasoljuk, hogy a játékot vízszintes felületre és megfelelő távolságban legalább 2 m-re más építményektől vagy akadályoktól.
- A felhasználó által végrehajtott összes változtatást a gyártó utasításainak megfelelően kell végrehajtani
- Helyezzen egy puha anyagot a futófelület alá az esetleges sérülések elkerülése érdekében.
- Hintajáték használata esetén meg kell fogni a híd oldalait.
- A műanyag zacskókat és egyéb csomagolásokat tartsa gyermekektől elzárvva.

A játék 3-8 éves korig ajánlott. Maximális teherbírás: 50 kg.



### Instructiuni de asamblare și instalare

- „AVERTIZARE! Produsul este destinat numai pentru uz casnic.“
- Produsul trebuie să fie montat de un adult. Aveți grija când deschideți ambalajul - acesta conține piese mici care, atunci când sunt dezasamblate, prezintă un pericol pentru copiii cu vârstă sub trei ani.
- Cititi cu atenție instructiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizarea în viitor.
- Jucăria este destinată numai utilizării în interior.
- Vă recomandăm să plasați jucăria pe o suprafață orizontală și la distanță la cel puțin 2 m de alte obiecte sau obstacole.
- Așezați un material moale la capătul toboganului pentru a preveni posibilele accidente.
- Toate modificările făcute de utilizator trebuie făcute conform instrucțiunilor producătorului
- Nu lăsați pungiile de plastic și alte ambalaje la îndemâna copiilor.

Jucăria este destinată copiilor de la 3 la 8 ani. Sarcina maximă este de 50 kg.



### Instrucciones de montaje e instalación

- „¡ADVERTENCIA! El juguete está destinado solo para uso doméstico.“
- Es necesario que el producto sea montado por un adulto. Abra el paquete con cuidado – contiene piezas pequeñas sueltas que en estado descompuesto pueden ser peligrosas para niños menores de tres años.
- Lea con atención las instrucciones de montaje y guárdelas para un uso posterior.
- El juguete está destinado solo para uso en interiores.
- Recomendamos colocar el juguete en una superficie horizontal y al menos 2 metros de distancia de otras construcciones u obstáculos.
- Coloque un material suave debajo del tramo final del tobogán para evitar posibles lesiones.
- Cualquier cambio hecho por el usuario debe ser realizado de acuerdo con las instrucciones aprobadas por el fabricante.
- Mantenga las bolsas de plástico y otros embalajes fuera del alcance de los niños.

El juguete está diseñado para niños de 3 a 8 años. La carga máxima es de 50 kg.



### Istruzioni di montaggio e d'uso

- „ATTENZIONE! Solo per uso domestico.“
- È necessario che il prodotto sia costruito da un adulto. Aprendo la confezione, siate attenti- contiene le piccole parti smontate, le quali rappresentano il pericolo per i bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Leggete attentamente il manuale e tenetelo per il futuro uso.
- Il giocattolo è addetto all'uso interno.
- Raccomandiamo di mettere il giocattolo sulla superficie orizzontale e in distanza di almeno 2 metri dalle altre costruzioni e ostacoli.
- Alla fine dello scivolo ponere un materiale morbido per prevenire il possibile infortunio.
- I sacchi di plastica e gli altri imballaggi tenete fuori dalla portata dei bambini.
- Eseguite il controllo regolare per prevenire l'allentamento eventuale delle giunture.

Per i bambini da 3 a 8 anni. Portata massima di 50 kg.

NL

#### Montage- en installatie-instructies

- „WAARSCHUWING!! Alleen voor thuisgebruik.“
- Het is noodzakelijk dat een volwassene dit product in elkaar zet. Wees voorzichtig bij het openen van de verpakking – het bevat kleine onderdelen, welke gevaarlijk kunnen zijn voor de kinderen jonger dan 3 jaar.
- Lees de instructie aandachtig door en gebruik deze als je het product in elkaar zet. Bewaar de instructie goed om deze ook later te kunnen gebruiken.
- Het speelgoed is geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Plaats een zacht materiaal onder de landingsplaats om eventueel letsel te voorkomen.
- Het is aanbevolen om het speelgoed op een rechte oppervlak neer te zetten en een afstand van minimaal 2 meter aan te houden met andere constructies of obstakels.
- Laat het kind nooit zonder toezicht spelen!
- Het speelgoed is geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Controleer het product regelmatig om mogelijke speling van verbindingen te voorkomen.
- Bewaar plastic zakken en andere verpakkingen buiten het bereik van kinderen.

Voor kinderen vanaf 3 tot 8 jaar. Maximaal gewicht is 50 kg.

FR


#### Instructions de montage et d'installation

- „ATTENTION! Destiné à l'usage à domicile uniquement.“
- Il est nécessaire que ce produit soit assemblé par une personne adulte. Soyez prudent en ouvrant l'emballage – il contient de petites pièces qui, dans l'état démonté, présentent un danger pour les enfants de moins de 3 ans.
- Lisez attentivement les instructions de montage et conservez-les pour consultation ultérieure.
- Le jouet est destiné à l'usage en intérieur.
- Nous vous recommandons de poser le jouet sur une surface horizontale et à une distance d'au moins 2 m des autres constructions ou obstacles.
- Placez un tapis mou sous le toboggan pour éviter d'éventuelles blessures.
- Ne laissez pas vos enfants sans surveillance.
- Inspectez régulièrement l'état du jouet pour éviter tout desserrage d'assemblage.
- Conservez les sacs en plastique et autres emballages hors de la portée des enfants.

Pour les enfants de 3 à 8 ans. La charge maximale est de 50 kg.


04231716

1×




04210551

1×




04221716

1×




04200400

1×




04540636

1×



1×

04191096




KOL8X35

26×



KON7X50






22×




IMB4

1×







**1**




**2**



**3**



**4**





## Údržba

- Před prvním použitím zkontrolujte ostrost hran a správné dotažení šroubů
- Provádějte pravidelné kontroly z důvodu možného povolení spojů. Při neprovádění těchto kontrol hrozí nebezpečí úrazu.
- Jakékoli změny dílů musí být prováděny podle pokynů výrobce.
- Hračku otřete vlhkým hadříkem a poté vytřete dosucha.



## Údržba

- Pred prvým použitím skontrolujte ostrosť hrán a správne dotiahnutie skrutiek
- Vykonávajte pravidelné kontroly z dôvodu možného povolenia spojov.
- Pri nevykonávaní týchto kontrol hrozí nebezpečenstvo úrazu.
- Akékoľvek zmeny dielov musia byť vykonávané podľa pokynov výrobcu.
- Hračku utrite vlhkou handričkou a potom vytrite dosucha.



## Maintainance

- Before first use, check edge sharpness and proper tightening of bolts.
- Conduct regular checks as the bolts might become loose. In case of avoiding these checks, there is a risk of injury.
- Modifications of any component have to comply with producer's instructions.
- To clean, wipe with a small damp cloth and blot dry.



## Wartung

- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schärfe der Kanten und ziehen Sie die Schrauben richtig an.
- Führen Sie regelmäßige Kontrollen durch, um lose Verbindungen zu vermeiden. Wenn diese Kontrollen nicht durchgeführt werden, besteht Verletzungsgefahr.
- Änderungen an den Teilen müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers vorgenommen werden.
- Wischen Sie das Spielzeug mit einem feuchten Tuch ab und reiben danach trocken.



## Karbantartás:

- Első használat előtt ellenőrizze az élek élességét, és a csavarok megfelelő behúzzását
- Rendszeresen ellenőrizze az esetleges csavarok meglazulását. Ha ezeket az ellenőrzéseket nem hajták végre, fennáll a sérülés veszélye.
- Bármilyen alkatrész változtatást a gyártó utasításainak megfelelően kell végreghajtani.
- Törölje le a játékot nedves ruhával, majd törölje szárazra.



## Întreținere

- Înainte de prima utilizare, verificați șlefuirea canturilor și strângerea suruburilor corect
- Efectuați controale periodice pentru eventualele slăbiri la îmbinări. Dacă nu este efectuată această verificare există un risc de rănire în urma acestor defecte.
- Orice modificare a pieselor trebuie făcută conform instrucțiunilor producătorului.
- Ștergeți jucăria cu o cărpă umedă și apoi ștergeți-o cu una uscată.



## Mantenimiento

- Antes del primer uso, compruebe que no hayan bordes afilados y apriete los tornillos correctamente.
- Realice revisiones periódicas para detectar los aflojados de las juntas. Si no realiza estas revisiones existe un riesgo de lesiones.
- Cualquier recambio de componentes debe ser realizado de acuerdo con las instrucciones aprobadas por el fabricante.
- Limpie el juguete con un paño húmedo y luego séquelo.



## Manutenzione

- Prima dell'utilizzo controllare nitidezza dei bordi e stringere le viti correttamente.
- Esegui il controllo regolare. Non eseguendo questi controlli si rischia pericolo d'infarto.
- Qualsiasi cambio o modifica dei componenti deve essere eseguito secondo l'istruzione del produttore.
- Il giocattolo pulite con un panno umido e asciugatelo.



## Onderhoud

- Controleer voor het eerste gebruik de scherpte van de randen en draai de schroeven goed vast.
- Controleer het product regelmatig om mogelijke speling van verbindingen te voorkomen. Bij het niet uitvoeren van deze controle, bestaat er gevaar voor letsel.
- Eventuele wijzigingen aan de onderdelen moeten worden aangebracht volgens de instructies van de fabrikant.
- Het speelgoed eerst met een vochtig doek afnemen en daarna met een droge doek.



## Maintenance

- Avant la première utilisation, vérifiez la netteté des bords et le bon serrage des vis.
- Inspectez régulièrement l'état du jouet pour éviter tout desserrage d'assemblage. Il existe un risque de blessure si ces contrôles ne sont pas effectués.
- Toute modification des pièces doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant.
- Essuyez le portique d'escalade avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec.



Sadová 121/4, Opava, 746 01

+420 739 787 164

[family@benlemi.eu](mailto:family@benlemi.eu)

[www.benlemi.eu](http://www.benlemi.eu)